

**Passend für: / Fits to Modell:****Opel Zafira C Tourer****Baujahr: / Year of Manufacturing:****01/2012-****Art.-Nr.: / Item No.:****OPK370/375****Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Attention!**

Due to safety reasons pay attention to the course of existing, also non-visible cables, wires and other components which are situated in the installation area!

Note: The console and the components are to be installed in such a way that for the passengers no dangers of injury (e.g. by sharp edges) develops.

**Abbildung 1:**

**Die Abdeckung mit Hilfe eines Kunststoffkeils anheben und aushebeln.**

**Picture 1:**

**Remove the cover with a plastic wedge carefully.**

**Abbildung 2:**

**Die Verkleidung abheben.**

**Picture 2:**

**Lift the cover.**

<b>HaWeKo</b> PerfectFit	<b>Einbauanleitung Installation Manual</b>
<b>Passend für: / Fits to Modell:</b>	<b>Opel Zafira C Tourer</b>
<b>Baujahr: / Year of Manufacturing:</b>	<b>01/2012-</b>
<b>Art.-Nr.: / Item No.:</b>	<b>OPK370/375</b>



**Abbildung 3:**

**Die Konsole wie abgebildet positionieren.**



**Picture 3:**

**Place the dashboard-console as you can see at the picture.**



**Abbildung 4:**

**Linkes Blech umbiegen.**



**Picture 4:**

**Bend over the left metal sheet.**



**Abbildung 5:**

**Rechtes Blech umbiegen.**



**Picture 5:**

**Bend over the left metal sheet.**



**Abbildung 6:**

**Alle Teile wieder befestigen.  
Fertig eingebaute Konsole.**



**Picture 6:**

**Reinstall all items.  
Build-In dashboard-console.**